


メモリダイアルの利用

以下の検索方法があります。

検索方法	説 明	参照先
フリガナ検索	フリガナの文字を入力してメモリダイアルを検索します。	P5-19
グループ検索	グループを選択して、そのグループに登録されているメモリダイアルを検索します。	P5-19
メモリNo.検索	メモリNo. (000～499) を入力してメモリダイアルを検索します。	P5-20
ダイアル検索	電話番号の一部を入力して、その番号を含む電話番号のメモリダイアルを検索します。	P5-21
フリガナ：E-mail検索 (E-mailアドレス検索)	フリガナの文字を入力して、E-mailアドレスを登録したメモリダイアルだけを検索します。電話はかけられません。	P5-21
アルファベット 検索	アルファベットを入力してメモリダイアルを検索します。	P5-22

メモリダイアルから電話をかける



STEP1 検索を開始する


を押します。

- を押し、「アドレス帳」▶「アドレス帳検索」を選択しても検索できます。
- 検索対象のメモリダイアルをすべてシークレット登録しているときは検索できません。
シークレット登録したメモリダイアルを検索するとき
(●P5-18)

STEP2 検索方法を選ぶ

(モード) を押して、検索方法を選びます。

- 前回の検索方法が表示されています。



STEP3 検索する

検索を実行すると、メモリダイアルの一覧が表示されます。目的のメモリダイアルを選び電話をかけます。

- 電話番号を登録していないメモリダイアルも表示されます。
- メモリダイアルの登録件数によって、検索に時間がかかることがあります。

STEP4 電話をかける

- 電話番号の前に「184」、「186」や国際ショートコードを付けて電話をかけることができます。(●P12-37、12-38)

補足

- メモリダイアルの検索結果からもメールを送信できます。(●『Vodafone live!編』P3-26)

5

メモリダイアル（アドレス帳）

次の画面が表示されたときは


メモリダイヤルは検索できません。検索する前の画面に戻ります。

画 面	意 味
メモリダイヤル使用 禁止中	メモリダイヤル使用禁止が設定されています。(●P11-4)
該当するデータは ありません	メモリダイヤルが1件も登録されていません。または、条件に該当するメモリダイヤルがありません。
データを 呼出せません	検索対象のメモリダイヤルがすべてシークレット登録されています。シークレットモードに設定してください。(●P11-9)

メモリダイヤルの並び順について

- メモリダイヤル検索結果の表示順は、メモリNo.で検索したときはメモリNo.順、それ以外の検索方法で検索したときはメモリダイヤルに登録されているフリガナの順になります。
- フリガナ順でのメモリダイヤルの並び方は、次のようになります。
 - 1.スペース（フリガナの先頭が空白）
 - 2.カタカナ（ア、ア、イ、イ…ン）
 - 3.“（濁点）、—（長音記号）、-（マイナス）、°（半濁点）、、（読点）
 - 4.アルファベット（A、a、B、b…Z、z）
 - 5.数字、記号
 - 6.フリガナが登録されていないメモリダイヤル

例：フリガナ検索の結果画面



フリガナ検索やフリガナ：E-mail検索画面に表示されます。


選ばれている名前のフリガナの行に色が付きます。

- フリガナの1文字目にスペースが登録されているときは、**空白** に色が付きます。
- フリガナの1文字目にアルファベット、数字、記号が登録されているときや、フリガナが登録されていないときは、**他** に色が付きます。

シークレット登録したメモリダイヤルを検索するには

シークレット登録したメモリダイヤルは、シークレットモードに設定すると検索できます。(●P11-9)

また、以下の方法で、1回のみシークレットモードに設定して検索することもできます。

- ① **メモリダイヤルの検索結果画面で、（機能）を押し、ポップアップメニューから「シークレット検索」を選択する**
 - メモリダイヤルの検索方法 (●P5-17)
 - シークレット登録していないメモリダイヤルも検索されます。
- ② **操作暗証番号を入力する**
 - 検索を終了するとシークレットモードは解除されます。


メモリダイヤルの各種検索方法

フリガナで検索する

- 1 を押す
- 2 (モード) を押し、フリガナ検索の画面を表示する
- 3 フリガナを入力し (検索) を押す (半角12文字まで)

メモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。

- (検索) の代わりに でも検索できます。
- フリガナはすべて入力しなくても検索できます。例えば「ス」で検索すると、「ス」で始まるフリガナのメモリダイヤルが選ばれます。
- 入力しないで検索すると、メモリダイヤルがフリガナ順に先頭から一覧表示されます。



4 メモリダイヤルを選ぶ


- を押すと五十音の行ごとに検索できます。
 - : 1つ前の行を検索する (例: カ行→ア行)
 - : 1つ先の行を検索する (例: ア行→カ行)

5 を押す

相手につながったらお話しください。

- 電話番号を登録していないメモリダイヤル (先頭に ? が表示される) を選択したときは、電話はかけられません。

電話番号



電話番号が複数登録されていると複数行表示されます。

5
メモリダイヤル (アドレス帳)

補足

- 入力した文字に一致するフリガナのメモリダイヤルがないときは、五十音順で次のメモリダイヤルから順に一覧表示されます。

グループで検索する

- グループを指定せずに登録したメモリダイヤルはグループ0に登録されています。

- 1 を押す
- 2 (モード) を押し、グループ検索の画面を表示する

3 グループを選び (検索) を押す

選択したグループに登録されているメモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。



4 メモリダイヤルを選ぶ

5 を押す

相手につながったらお話しください。

- 電話番号を登録していないメモリダイヤル（先頭に？が表示される）を選択したときは、電話はかけられません。

注意

- 選択したグループのメモリダイヤルがないときは検索できません。

メモリNo.で検索する


1 (検索) を押す

5 2 (モード) を押し、メモリNo.検索の画面を表示する

3 メモリNo.を入力し (検索) を押す

メモリダイヤルがメモリNo.順に一覧表示されます。

- (検索) の代わりに (検索) でも検索できます。
- 3桁入力すると、(検索) や (検索) を押さなくても検索されます。
- 入力しないで検索すると、メモリNo.の小さいメモリダイヤルから順に一覧表示されます。



4 メモリダイヤルを選ぶ

5 を押す

相手につながったらお話しください。

- 電話番号を登録していないメモリダイヤル（先頭に？が表示される）を選択したときは、電話はかけられません。


補足

- 入力したメモリNo.のメモリダイヤルがないときは、入力したメモリNo.以降で一番近いメモリダイヤルが選ばれます。



電話番号の一部で検索する（ダイヤル検索）

1  を押す

2 （モード）を押し、ダイヤル検索の画面を表示する

3 電話番号の一部を入力し （検索）を押す

入力した番号を含む電話番号のメモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。

- 最大で24桁入力できます。
- （検索）の代わりに  でも検索できます。
- 電話番号の途中の数字でも検索できます。
- 番号を入力しないで検索すると、すべてのメモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。



4 メモリダイヤルを選ぶ

5  を押す

相手につながったらお話しください。


注意


- 入力した番号を含む電話番号のメモリダイヤルがないときは検索できません。

E-mailアドレスを検索する



- 検索結果からE-mailを送信できます。電話はかけられません。


1  を押す

2 （モード）を押し、フリガナ：E-mail検索の画面を表示する

3 フリガナを入力し （検索）を押す（半角12文字まで）

メモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。

- （検索）の代わりに  でも検索できます。
- すべて入力しなくても検索できます。例えば「ス」で検索すると、「ス」で始まるフリガナのメモリダイヤルが選ばれます。
- フリガナを入力しないで検索すると、すべてのメモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。




4 メモリダイヤルを選ぶ

- 操作方法：「フリガナで検索する」操作4（●P5-19）

5 を押す

メール種別の選択画面が表示されます。

-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「メール送信」を選択しても、メール種別の選択画面を表示できます。
- 以降の操作は (☎『Vodafone live!編』P3-26)
- メールを利用しない設定にしているときは、この画面は表示されません。

補足

- 入力した文字に一致するフリガナのメモリダイヤルがないときは、五十音順で次のメモリダイヤルから順に一覧表示されます。
- E-mailアドレスが登録されていないメモリダイヤルは表示されません。
E-mailアドレスを登録したメモリダイヤルが1件もないときは、検索できません。



■ アルファベット順で検索する


1 を押す

2 (モード) を押し、アルファベット検索の画面を表示する



3 アルファベットを入力し (検索) を押す (半角12文字まで)

メモリダイヤルが、フリガナに登録されているアルファベット順に一覧表示されます。

-  (検索) の代わりに  でも検索できます。
- アルファベットはすべて入力しなくても検索できます。
例えば「J」で検索すると、「J」で始まるフリガナのメモリダイヤルが選べれます。
- 入力しないで検索すると、アルファベット順で先頭のメモリダイヤルが選べれます。



4 メモリダイヤルを選ぶ

-  : 1つ前のインデックス (例 : D→A) を検索できます。
-  : 1つ先のインデックス (例 : A→D) を検索できます。
- インデックスによる分類は次のようになります。
A : A、B、C D : D、E、F G : G、H、I J : J、K、L
M : M、N、O P : P、Q、R、S T : T、U、V W : W、X、Y、Z
symbol : 数字、記号 space : スペース JPN : カタカナ (濁点などを含む)

5 を押す

相手につながったらお話しください。

- 電話番号を登録していないメモリダイヤル (先頭に ? が表示される) を選択したときは、電話はかけられません。

補足

- 入力したアルファベットに一致するフリガナのメモリダイヤルがないときは、アルファベット順で次のメモリダイヤルが選ばれます。

フリガナの五十音順にすばやく検索する



1 待受画面で を押す

- 操作方法：「フリガナで検索する」の操作4以降（●P5-19）

注意

- 着信中、呼出中、通話中は本操作では検索できません。
- メモリダイヤル使用禁止中は検索できません。（●P11-4）

補足

- 通話中にメモリダイヤルを検索するときは、 を押し、「アドレス帳」▶「アドレス帳検索」を選択します。
- 英語表示時、待受画面で  を押すと、メモリダイヤルがアルファベット順に表示されます。以降の操作：「アルファベット順で検索する」操作4以降（●P5-22）

メモリダイヤルの検索結果からいろいろな操作を行う



メモリダイヤルの検索結果から詳細画面を表示して、登録内容を確認できます。また、検索結果画面や詳細画面からいろいろな操作を実行できます。

メモリダイヤルの詳細画面を表示する


1 メモリダイヤルを検索する

2 メモリダイヤルを選び （詳細）を押す

詳細画面が表示されます。

- メモリダイヤルを選び （機能）を押し、ポップアップメニューから「詳細表示」を選択しても、詳細画面を表示できます。
-  を押すと前後のメモリダイヤルに切り替わります。

シークレット
登録したとき



5

メモリダイヤル（アドレス帳）

検索結果や詳細画面から実行できる操作

メモリダイヤルの検索結果や詳細画面から、ポップアップメニューを表示していろいろな操作を実行できます。実行できる操作は待受中か通話中かによって、また、メモリダイヤルの詳細画面で選ばれている項目によって異なります。電話をかけることもできます。

○：実行できる ×：実行できない

	メニュー項目	意味	待受中	通話中
共通	メール送信※1	メールを送ります。（☛『Vodafone live!編』P3-26）	○	×
	184・186切替※2	電話番号に「184」「186」を追加します。（☛P12-37）	○	○
	国際発信切替	電話番号に国際ショートコードを追加します。（☛P12-38）	○	○
	メモ리카ードに保存	メモリダイヤルをメモ리카ードにコピーします。（☛P9-8）	○	×
	メモ리카ードへ切替	メモ리카ードに保存したメモリダイヤルを表示します。（☛P5-26）	○	×
	プッシュトーン送出※2	プッシュトーンを送ります。（☛P12-36）	×	○
検索結果画面	詳細表示	メモリダイヤルの詳細画面を表示します。（☛P5-23）	○	○
	文字サイズ設定	メモリダイヤルの検索結果画面の文字サイズを変更します。	○	○
	シークレット検索	シークレットモード検索に切り替えます。（☛P5-18）	○	○
詳細画面	編集	メモリダイヤルを修正、変更します。（☛P5-27）	○	○
	データ消去	メモリダイヤルを1件消去します。（☛P5-27）	○	○
	画像データ表示※3	メモリダイヤルに設定されているカメラで撮影した静止画を表示します。（☛P5-25）	○	×
	画像データ解除※3	メモリダイヤルに設定されているカメラで撮影した静止画を解除します。（☛P5-25）	○	×
	全桁表示	電話番号やE-mailアドレスを全桁表示します。（☛P5-25）	○	○


※1 メールを利用しない設定にしている場合は表示されません。

※2 E-mailアドレスが選ばれているときは表示されません。

※3 画像データが設定されていない場合は表示されません。

検索結果画面の文字サイズを変更する（お買上げ時：標準表示）


文字サイズを3種類（拡大表示／標準表示／縮小表示）から選べます。

1 メモリダイヤルの検索結果画面で （機能）を押し、ポップアップメニューから「文字サイズ設定」を選択する

2 文字サイズを選び （選択）を押す

文字サイズが設定されます。

補足



-  を押し、「設定」▶「画面設定」▶「4.文字サイズ設定」を選択しても設定できます。（☛P7-12）


電話をかける

1 メモリダイヤルの詳細画面で電話番号1～3のいずれかを選ぶ

2 を押す

相手につながったらお話しください。

-  ～  を押すと、ダイヤル入力中の画面が表示され、電話番号を追加できます。
- 「184」または「186」を付けて電話をかけるには（➡P12-37）




電話番号、E-mailアドレスを全桁表示する

1 メモリダイヤルの詳細画面で電話番号欄またはE-mailアドレス欄を選ぶ

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「全桁表示」を選択する

3 （OK）を押す

電話番号またはE-mailアドレスが全桁表示されます。



画像データを表示する

1 メモリダイヤルの詳細画面で （機能）を押し、ポップアップメニューから「画像データ表示」を選択する

設定されている画像データが表示されます。

2 （OK）を押す

画像データの設定を解除する

1 メモリダイヤルの詳細画面で （機能）を押し、ポップアップメニューから「画像データ解除」を選択する


2 「1.Yes」を選び （選択）を押す

画像データの設定が解除されます。


補足

- 設定を解除しても、カメラで撮影した静止画は消去されません。

■ メモリカードに保存したメモリダイヤルを表示する

- 1 メモリダイヤルの検索結果画面またはメモリダイヤルの詳細画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「メモリカードへ切替」を選択する

メモリカードに保存されているメモリダイヤルが表示されます。

- メモリカードのメモリダイヤル一覧から本体のメモリダイヤル検索画面に戻すには、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「本体へ切替」を選択します。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

メモリNo.000～099の電話番号1に設定した番号にすばやく電話をかけます。

■ メモリNo.000～099に電話をかける

メモリNo.100～499では利用できません。

◆例：メモリNo.012に電話をかけるとき



- 1   を押す

- メモリNo.000～009のときは、10の位の0を押す必要はありません。


- 2  を押す

相手につながったらお話しください。



■ メモリNo.000～009に電話をかける

ワンタッチ機能設定を「ワンタッチダイヤル」に設定しているときは、メモリNo.のダイヤルボタン ( ～ ) を1秒以上押すだけで電話をかけられます。(●P12-43) メモリNo.010～499では利用できません。


◆例：メモリNo.002に電話をかけるとき

- 1  を1秒以上押す

相手につながったらお話ししてください。

- ワンタッチ機能設定が「ショートカット呼出し」に設定されているときは、ショートカットメニューの画面で  ～  に割り当てられている機能が実行されます。(●P1-23)

注意

- 次の場合は、ワンタッチダイヤルで電話をかけられません。
 - ・入力したメモリNo.がシークレット登録されているとき
 - ・メモリダイヤルの電話番号1を設定していないとき
 - ・メモリダイヤル使用禁止中
- 3桁以上入力して  を押すと、入力した番号に電話がかかります。「110」などの緊急通報にかかる場合があります。十分にご注意ください。